



Pre správne dimenzovanie rímskej rolety Roma predpokladajte:

- **šírka rolety** - pridajte minimálne 5 cm k šírke okenného vybraní na každej strane, v závislosti na dĺžke garníže

- **dĺžka rolety** - zadajte celkovú dĺžku rolety (pred podkasaním) a predpokladajte, že bambusová palica je v polovici dĺžky a volaný po podkasaní má cca 30 cm.

Príklad - ak chceme získať hotovú, podkasanú roletu dĺžky 100 cm (s lemom), treba objednať roletu dĺžky $(100\text{cm}-30\text{cm})\times 2=140\text{cm}$.

U tohto typu nie je možné meniť výšku rolety.

