



Pre správne dimenzovanie rímskej rolety s tunelom predpokladajte:

- šírka rolety - pridajte minimálne 5 cm k šírke okenného vybraní na každej strane, v závislosti na dĺžke garniže

- dĺžka rolety - zmerajte výšku od garniže k parapetu - majte na pamäti, že pri úplnom zvinutí roleta zaberie cca 25-30 cm.

