


# PRANIE RÍMSKE ROLETY DEKORIA

Roleta je ku kazete prichytená suchým zipsom, čo umožňuje jej pranie.



## Na pranie rolety:

1. vyberte kazetu/ lištu s roletou z držiakov
2. rozložte roletu po celej dĺžke (na stole alebo na podlahe)
3. rozviažte povrázky a odstráňte ich z očiek na páskach
4. odoberte látku z kazety/ lištu (páska na suchý zips)

## Po vypraní a vyžehlení:

1. pripevnite látku ku kazete/lištu
2. prevlečte povrázky cez očká na pásky, zarovnajte a zaviažte dole
3. roletu namontujte späť do držiakov

## Naša rada!

Než začnete rolety rozopínať, vyfoťte, ako sú šnúrky prepletené. To vám pomôže po vypraní správne navliecť šnúry.