


PRANIE RÍMSKE ROLETY DEKORIA

Roleta je ku kazete prichytená suchým zipsom, čo umožňuje jej pranie.



Na pranie rolety:

1. vyberte kazetu/ lištu s roletou z držiakov
2. rozložte roletu po celej dĺžke (na stole alebo na podlahe)
3. rozviažte povrázky a vyberte vodorovné zosilnenie
4. odoberte látku z kazety/ lištu (páska na suchý zips)

Po vypraní a vyžehlení:

1. pripevnite látku ku kazete/lištu
2. pripevnite látku ku kazete/lištu
3. prevlečte povrázky cez krúžky, zarovnajte a zaviažte dole
4. roletu namontujte späť do držiakov

Naša rada!

Než začnete rolety rozopínať, vyfoťte, ako sú šnúrky prepletené.

To vám pomôže po vypraní správne navliecť šnúry.

