



Pridajte minimálne 5 cm k šírke okenného vybraní na každej strane na získanie správnej šírky rolety.

Výška rolety je výška od parapetu alebo podlahy k hornej okraj okenného krídla plus cca 30-35 cm. To je to, čo potrebujete, aby ste mohli okno voľne otvoriť so zdvihnutou roletou.

